2012.9

取扱説明書
ボールジョイント・プラー２
品番：＃３４２０１２００　型式：ＹＦ６３４４

１,使用方法

①使用するボールジョイントに合わせて、開口幅をセンターボルトを手動で回して調整して下さい。尚、センターバーを本体から抜き取り、穴の位置を変える事で、開口幅は２段階に調整出来ます。調整後、センターバーを奥まで確実に挿入し、センターバーのロックボールが、抜け止めの役割を果たしている事を確認して下さい。

②手動工具を使用して、本機のセンターボルトを時計回転方向に回して、ボールジョイントを取り外して下さい。

２,注意事項

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）
①センターボルトを回す時にエアー、電動工具は、絶対に使用しないで下さい。手動にて作業をして下さい。
②ボールジョイントが外れる際、本機が飛ぶ恐れがあります。本機を確実に固定して使用して下さい。
③本機は汎用品の為、全てのボールジョイントには使用出来ません。本機を改造して使用しないで下さい。
④本機に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
⑤本機をハンマー等で叩かないで下さい。
⑥本機のセンターボルトには、モリブデングリースを塗布して下さい。
⑦本機はボールジョイントを抜き出す工具です。その他の用途には使用しないで下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００